7.7. Через 40—60 минут после включения сувенира в электрическую сеть рабочая жидкость в сосуде приходит в движение.

7.8. В процессе работы основание 1 сувенира нагревается до температуры 50—70°С.

7.9. В процессе эксплуатации возможно незначительное помутнение рабочей жидкости, что не влияет на работоспособность сувенира.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1. Хранение сувенира должно осуществляться в таре поставщика при температуре окружающего воздуха от 278 до 313 К (от 5 до 40°С) при относительной влажности не более 80% и при отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных примесей.

8.2. Сувениры в упаковке изготовителя могут транспортироваться любым видом наземного транспорта на любые расстояния при температуре от 278 до 313 К (от 5 до 40°С).

8.3. Переносить сувенир необходимо в вертикальном положении (основанием вниз) и в холодном состоянии.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1. Сувенир «Радуга» соответствует 2.940.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК142

Дата выпуска «_____» 1289 19____г.

Штамп ОТК

Продукция выпускается под контролем государственной приёмки

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу сувенира в течение 6 месяцев со дня приобретения его потребителем, но не более 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации, установленных настоящим руководством.

10.2. При несоблюдении потребителем руководства по эксплуатации претензии не принимаются.

10.3. Отзывы и предложения направлять по адресу: завод «Комплект», ОТК, 314019, ул. Маршала Бирюзова, 71.г. Полтава.

Штамп магазина

Дата продажи «6» марта 19____г.

Цена сувенира

Глобино, тип.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Сувенир «Радуга» предназначен для декоративного (с цветным эффектом) светового украшения жилых и общественных помещений.

1.2. Работоспособность и длительный срок службы сувенира может быть обеспечен только при строгом соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

—Температура воздуха от 289 до 298 К (от 16 до 25°С);
—относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 298 К (25°С);
—атмосферное давление 84—106 кПА (630—800 мм рт. ст.)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Мощность накаливания лампы, ВТ, не более	40
3.2. Количество ламп, шт.	1
3.3 Тип цоколя лампы накаливания	Е27
3.4. Номинальное напряжение, В	220, 127
3.5. Размеры, мм	190x190x490
3.6. Масса, кг, не более	2,8

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Сувенир «Радуга», шт.	1
4.2. Руководство по эксплуатации, шт.	1
4.3. Упаковка, шт.	1

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Сувенир не должен подвергаться воздействию ударов и вибрации.

5.2. Необходимо оберегать сувенир от опрокидывания.

5.3. Запрещается производить замену рабочей жидкости.

5.4. Замену электрической лампочки и перенос сувенира производить только после отключения его от электрической сети.

5.5 Категорически запрещается применять электрическую лампочку мощностью более 40 Вт.

5.6. Соблюдайте режимы работы сувенира, указанные в разделах 2,7.


6. УСТРОЙСТВО СУВЕНИРА

6.1. Сувенир состоит из основания 1, сосуда с рабочей жидкостью 2, колпака 3, шнура с патроном и электрической криптоновой лампочкой 4, колпак 3 и основание 1 соединены тремя стяжками 5 с помощью гаек 6.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

7.2. При внесении сувенира, находившегося на холоде, в жилое помещение его необходимо протереть и выдержать в условиях эксплуатации до полного высыхания сконденсировавшейся влаги.



7.3. В случае, если напряжение в электрической сети у потребителя 127 В частотой 50 Гц, необходимо установить электрическую криптоновую лампочку на 127 В 40 Вт.

7.4. Для замены электрической лампочки необходимо:
отключить сувенир от электрической сети;
отвернуть гайки 6 на стяжках 5;
снять колпак 3 и сосуд с рабочей жидкостью 2;
заменить электрическую лампочку.

7.5 Затяжку гаек 6 после замены электрической лампочки производить равномерно, до исключения проворота сосуда.

7.6. Время непрерывной работы сувенира не более 8 часов, после чего необходимо отключить его от электрической сети не менее чем на 4 часа.